

COSORI TurboBlaze™ 6.0L ノンフライヤー コンボ用 モード説明

機能		デフォルトの温度	デフォルトの時間	温度範囲	時間範囲	ファン速度
クイックモード ファンの速度5で素早く調理	ノンフライ 揚げ物等	195°C	10分	150~230° C	1~60分	5
	ロースト じっくり焼く 根菜におすすめ	220°C	12分	175~230° C	1~60分	5
	グリル 高温時短焼き	230°C	5分	220~230° C	1~30分	5
	冷凍 冷凍食品用	200°C	14分	150~230° C	1~30分	5
再加熱	温めなおし	200°C	5分	150~220° C	1~60分	4
バイク	お菓子作り	165°C	20分	125~205° C	1~60分	3
ドライ(乾燥)	ドライフルーツや ペットジャーキーなど	55°C	6時間	35~95° C	15分~24時間	1
発酵	パンやヨーグルト等	30°C	1時間	30~45° C	15分~12時間	1
予熱	予熱調理が必要な時に	205°C	4分 (自動調整)	75~230° C	-	4
保温	そのまま保温機能	75°C	30分	-	1~60分	2